Akum. strug do drewna LXT®

DKP181RTJ

18V • 82 mm

Wydajny bezszczotkowy strug do drewna z funkcją AWS.

Strug do drewna z możliwością strugania do głębokości 3 mm i szerokości 82 mm. Łatwa regulacja głębokości strugania za pomocą pokrętła. Posiada opcję wydmuchu wiórów na prawą lub lewą stronę dla wygody operatora. Strug przydatny do skracania drzwi lub zwężania paneli i listew.



LXT BL MOTOR ADT AWS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	12000 min^{-1}
Szerokość strugania	82 mm
Grubość wióra regul. bezstopniowo	0 - 3 mm
Głębokość wręgu	25 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,3 - 3,6 kg
Wymiary (D x S x W)	366 x 156 x 166 mm
Poziom wibracji, struganie drewna iglastego	5,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), struganie drewna iglastego	2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Łatwa regulacja głębokości za pomocą pokrętła.
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Podstawa przednia z 3 rowkami do ścinania krawędzi
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Wydmuch wiórów na prawą lub lewą stronę dla wygody operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0088381890151

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123062-2
Miarka do ustawiania noży



782209-3
Klucz nasadowy 9



837808-7
Wkład do walizki Makpac (3)



821551-8
Walizka Makpac (3)



122785-9
Prowadnica



342390-8
Ogranicznik głębokości



D-07945
Dwustronny nóż do strugów, 82 mm

DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

122695-0
Sprawdzian nastawczy noży 82 mm



122785-9
Prowadnica



122791-4
Prowadnica do fazowania krawędzi



123004-6
Uchwyt noża do ostrzenia 82 mm



123062-2
Miarka do ustawiania noży



165581-2
Prowadnica równoległa



416368-8
Kolanko



450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



782209-3
Klucz nasadowy 9



821551-8
Walizka Makpac (3)



835E27-9
Zamykany organizer (3)



837808-7
Wkład do walizki Makpac (3)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF