
Model No.4131 Metal cutter



# Model No.4131 Metal cutter

| Item No. | Parts No. | Description | Interchangeability | Q'ty | New/ Old | Note1 | Note2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 819064-1 | Makita logo label | | 1 | | | |
| 002 | 183837-1 | Dust case cover set | | 1 | | | |
| C10 | 810055-5 | Caution label | | 1 | | | |
| 002 | | INC. 1 | | | | | |
| 003 | 431005-3 | Heat resisting glass | | 1 | | | |
| 004 | 317776-5 | Dust case | | 1 | * | | |
| 004-1 | 312D82-7 | Dust case | S | 1 | | | |
| 005 | 265995-6 | Binding head tapping screw 4X18 | | 2 | * | | |
| 005-1 | 265995-6 | Binding head tapping screw 4X18 | S | 1 | | | |
| 006 | 343760-4 | Punching Metal cover | | 1 | | | |
| 007 | 317777-3 | Dust plate | | 1 | | | |
| 008A | 266226-6 | Hex. socket hex. head flange bolt M6X18 | | 1 | * | | |
| 008-1A | 266458-5 | Hex. socket hex. head flange bolt M6X18 | < | 1 | | | |
| 008-1B | 266458-5 | Hex. socket hex. head flange bolt M6X18 | | 1 | | | |
| 009 | 224366-6 | Outer flange 40 | | 1 | | | |
| 010 | 224370-5 | Inner flange 40 | | 1 | | | |
| 011 | 961201-4 | Retaining ring (EXT) S-42 | | 1 | | | |
| 012 | 267784-5 | Washer 42 | | 1 | | | |
| 013 | 343759-9 | Thickness ring | | 1 | | | |
| 014 | 211031-6 | Ball bearing 608LLB | | 1 | | | |
| 015 | 263002-9 | Rubber pin 4 | | 1 | | | |
| 016 | 961055-9 | Retaining ring (EXT) S-15 | | 1 | | | |
| 017 | 226591-5 | Helical gear 48 | | 1 | | | |
| 018 | 257053-2 | Ring 15 | | 1 | | | |
| 019 | 213621-1 | O-ring 46 | | 1 | | | |
| 020 | 316579-4 | Bearing box | | 1 | | | |
| 021 | 251372-8 | Countersunk head screw M5X12 | | 2 | | | |
| 022 | 211228-7 | Ball bearing 6202DDW | | 1 | | | |
| 023 | 324475-2 | Spindle | | 1 | | | |
| 024 | 285807-7 | Bearing retainer 22-36 | | 1 | | | |
| 025 | 345422-0 | Spacer | | 1 | * | | |
| 025-1 | 346880-3 | Spacer | < | 1 | | | |
| 026 | 231828-7 | Tension spring 4 | | 1 | * | | |
| 026-1 | 231891-0 | Tension spring 4 | < | 1 | | | |
| 027 | 265995-6 | Binding head tapping screw 4X18 | | 2 | | | |
| 028 | 317775-7 | Safety cover | | 1 | | | |
| 029 | 911213-7 | Pan head screw M5X12 WR | | 2 | | | |
| 030 | 344944-7 | Sub plate | | 1 | | | |
| 031 | 266026-4 | Binding head tapping screw 4X12 | | 1 | | | |
| 032 | 183826-6 | Handle set | | 1 | | | |
| 032 | | INC. 40 | | | | | |
| 033 | 645200-1 | Noise suppressor | | 1 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034A | 682503-2 | Cord guard 8 | | 1 | * | | |
| 034-1A | 682540-6 | Cord guard 9.3-90 | < | 1 | * | | |
| 034-1B | 682540-6 | Cord guard 9.3-90 | | 1 | * | | |
| 034-2 | 682505-8 | Cord guard 10 | O | 1 | | | |
| 035 | 665865-3 | Power supply cord 1.0-2-2.5 | | 1 | | | |
| 036 | 687052-4 | Strain relief | | 1 | | | |
| 037 | 265995-6 | Binding head tapping screw 4X18 | | 2 | | | |
| 038 | 421492-4 | Sponge ring | | 1 | | | |
| 039 | 651057-0 | Switch TG71CL-2 | | 1 | | | |
| 040 | 183826-6 | Handle set | | 1 | | | |
| 040 | | INC. 32 | | | | | |
| 041 | 265995-6 | Binding head tapping screw 4X18 | | 2 | | | |
| 042 | 911213-7 | Pan head screw M5X12 WR | | 2 | | | |
| 043 | 911223-4 | Pan head screw M5X16 WR | | 1 | | | |
| 044 | 317778-1 | Blade cover | | 1 | | | |
| 045 | 251267-5 | Pan head shoulder screw M6 | | 1 | | | |
| 046 | 941201-0 | Flat washer 8 | | 1 | | | |
| 047 | 345421-2 | Open lever | | 1 | | | |
| 048 | 253783-3 | Flat washer 6 | | 1 | | | |
| 049A | 421676-4 | Rubber cap | | 1 | * | | |
| 049-1A | 421903-9 | Rubber cap | < | 1 | | | |
| 049-1B | 421903-9 | Rubber cap | | 1 | | | |
| 050 | 231823-7 | Tension spring 4 | | 1 | | | |
| 051 | 324476-0 | Hook | | 1 | | | |
| 052 | 266031-1 | Flat head square neck bolt M6X20 | | 1 | | | |
| 053 | 343758-1 | Protector | | 1 | | | |
| 054 | 262511-5 | Rubber sleeve 6 | | 1 | | | |
| 055 | 153924-0 | Gear housing complete | | 1 | | | |
| 055 | | INC. 15,64 | | | | | |
| 056 | 418612-9 | Gear housing cover | | 1 | | | |
| 057 | 418613-7 | Lead cover | | 1 | | | |
| 058 | 266026-4 | Binding head tapping screw 4X12 | | 1 | | | |
| 059 | 231402-1 | Compression spring 7 | | 1 | | | |
| 060 | 271421-5 | Thumb pipe 23 | | 1 | | | |
| 061 | 961017-7 | Stop ring (EXT) E-3 | | 1 | | | |
| 062 | 911243-8 | Pan head screw M5X25 WR | | 2 | | | |
| 063 | 415469-9 | Grip | | 1 | | | |
| 064 | 263002-9 | Rubber pin 4 | | 1 | | | |
| 065 | 233092-6 | Compression spring 5 | | 1 | | | |
| 066 | 343832-5 | Shaft lock | | 1 | | | |
| 067 | 211131-2 | Ball bearing 6001DDW | | 1 | | | |
| 068 | 253744-3 | Flat washer 12 | | 1 | | | |
| 069 | 241876-8 | Fan 76 | | 1 | | | |
| 070 | 513578-9 | Armature assembly 220-240V | | 1 | | | |
| 070 | | INC. 67-69,71,72 | | | | | |
| 071 | 681634-4 | Insulation washer | | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 211031-6 | Ball bearing 608LLB | | 1 | | | |
| 073 | 415467-3 | Baffle plate | | 1 | | | |
| 074 | 634513-5 | Field 220-240V | | 1 | | | |
| 075 | 638358-3 | Support complete | | 1 | | | |
| 076 | 266026-4 | Binding head tapping screw 4X12 | | 3 | | | |
| 077 | 159685-0 | Motor housing complete | | 1 | | | |
| C10 | 643754-2 | Brush holder 5-11 | | 2 | | | |
| 078 | 816816-1 | Operation label | | 1 | | | |
| 079 | 860463-0 | Name plate 4131 | | 1 | | | |
| 080 | 911263-2 | Pan head screw M5X40 WR | | 4 | | | |
| 081 | 191963-2 | Carbon brush set CB-303 | | 1 | * | | |
| 081-1 | 194996-6 | Carbon brush set CB-303 | O | 1 | | | |
| 082 | 643750-0 | Holder cap 7-11 | | 2 | * | | |
| 082-1 | 643515-0 | Holder cap 7-11 | O | 2 | * | | |
| 082-2 | 643750-0 | Holder cap 7-11 | O | 2 | | | |
| 083 | 911108-4 | Pan head screw M4X8 WR | | 1 | | | |
| 084 | 252135-5 | Hex. nut M6 | | 1 | | | |
| 085 | 341718-7 | Lock plate | | 1 | | | |
| 086 | 253804-1 | Flat washer 6 | | 1 | | | |
| 087 | 342907-7 | Lever plate | | 1 | | | |
| 088 | 253804-1 | Flat washer 6 | | 1 | | | |
| 089 | 165387-8 | Base | | 1 | | | |
| 090 | 266029-8 | Binding head tapping screw 5X65 | | 2 | | | |
| 091 | 252103-8 | Hex. lock nut M5-8 | | 1 | | | |
| 092 | 265075-8 | Pan head shoulder screw M5 | | 1 | | | |
| A01 | 192219-6 | Safety goggle set | | 1 | * | | |
| A02 | 410047-0 | Wrench holder 5.6 | | 1 | | | |
| A03 | 783203-8 | Hex. wrench 5 | | 1 | | | |
| A04 | B-03931 | CERMET SAW BLADE 185X30X36 | | 1 | | | |
| A05B | 821552-6 | Connector plastic case (type 4) | | 1 | | | |
| C10 | 453974-8 | Latch | | 4 | | | |
| A06B | 803B54-6 | Indication label 4131J | | 1 | | | |
| A07B | 803B55-4 | Plastic case label 4131J | | 2 | | | |
| A08B | 837894-8 | Inner tray | | 1 | | | |
| F08 | 1918P3-6 | GUIDE RULE SET | | 1 | | | |